## **Panasonic**®

## 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

シングル(右川)オールメタルタイプ

<sup>™</sup> KZ-KM22BP



# はじめての

- ●操作方法のかんたんな説明や
- ●火加減や温度の目安は

「かんたんガイド」を ご覧ください

#### 保証書·設置説明書別添付

このたびは、III クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日·お買い求め先」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、設置完了後の確認項目をご確認ください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



なべを買うときは… お手持ちのなべを確認するには



14	で注意
	に注思

安全上のご注意 使用上のお願い

8

14

16

22

各部の名前

使えるなべは? ●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

H調理の基本 加熱する

●お湯を沸かす(自動湯沸かし)

●焼く・いためる・煮る・ゆでる・温めるのコツ

18 揚げる

●揚げるのコツ

グリル調理の使い分け

グリルで焼く

●自動で焼く

●手動で焼く

●温度設定(オーブン感覚)で焼く

お手入れする ●日常のお手入れ

●グリルの取り外し・取り付け方

●庫内の「お手入れ」/パッキンの交換

故障かな?

Q&A

こんな表示が出たら…

34 保証とアフターサービス

仕様

別売品 裏表紙

30 32

# 安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**荷女/**──「死亡や重傷を負うおそれがあ **一** る内容」です。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、爆発、やけど けが、感電など を防ぐために…



#### 使用中や使用後しばらくは高温です!



■次のような部分に触れない

●トッププレート

(特にアルミなべの場合は高温になります)

グリル(扉、庫内など) (特に乳幼児にはご注意ください)

排気パネルなど

■予熱の火力は弱めにし、 加熱しすぎない

■そばを離れない


いため物・焼き物をするときは

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します) ※なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

#### 揚げ物をするときは



■そばを離れない






■場物で調理する


■底が反ったり変形していないなべを使う

■なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因になります)

# 点灯・点滅時は





#### ■必ず、付属の「天ぷらなべ」を使う

#### 電源プラグやコードの取り扱いに注意

(ショート・絶縁不良・劣化などによる発火・感電の原因になります)



■傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない

■プラグ・コードを傷めない

(傷つける・加工する・無理に曲げる・ねじる・引っ 張る・重い物を載せる・束ねるなど)

■ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



■プラグは根元まで確実に差し込む

■プラグのほこりなどは定期的に取る

→プラグを抜き、乾いた布でふく。

#### 異常・故障時は



- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ■プラグ・コードが異常に熱くなる
- **■直ちに使用を中止する**(発煙 · 発火、感電のおそれがあります)
  - コードを動かすと、通電したりしな。 かったりする
  - トッププレートにヒビ割れができた。

→すぐに電源スイッチとブレーカー を切り、点検・修理を依頼してください。

#### トッププレート(ガラス製)には



■なべ以外の物を置かない



- カセットコンロ、ボンベ、缶詰など (誤って加熱すると爆発します)
- ●アルミ箔なべ、レトルトパック、アルミ箔、金属製ス プーン、なべのふた、扉、受け皿、排気パネルなど (破裂によるけが、加熱によるやけどの原因になります)
- を加えない



(ひびが入ったり、割れると感電の 原因になります)

#### 次の点もご注意ください

(火災・やけど・けが・感電の原因になります)



- ■可燃物を近づけない
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■吸気口や排気パネルに、ピンや針金など金属製の 物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。



■使用後は、必ず電源スイッチを切る(火災の原因になります)

長時間使わないときはブレーカーも切る

# 安全上のご主意必ずお守りください



発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

## ⚠ 注意

#### 液体を加熱するときは (突沸に注意!)



■火力を弱めにし、

ときどきかき混ぜる

(水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります)

●カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの 煮物や汁物

#### グリルを使うとき (中の物が燃えないように注意!)



■使用後はお手入れする

(調理物・脂分が残っていると、発火 の原因になります)




■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない

(焼け具合を見ながら時間を調節する)



万一、発火したら

●電源スイッチを切る ②排気パネルを ぬれたタオルで



ふさぐ (このとき、扉の周 囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない (割れることがあります)

#### 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください (本製品の動作が、ペースメーカーに 影響を与えることがあります)

#### 揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る

(加熱を続けると、発火します)


- ■油の飛び散りに注意する
  - →油の飛び散りを少なくするには(P.19)



■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を使わない

(「油温度制御機能」が正しく働かず、 発火の原因になります)

- ■高温になっているなべに触れない
- ■顔を近づけない



#### 次の点もご注意ください



■なべを不安定な状態にしない

(落下して、けが・やけどの原因になります)

- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)
- ■なべの下に紙・ふきんなどを敷かない (焦げたり、燃えたりします)
- ■調理以外に使わない


(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)

# 使用上のお願い


#### Hナクッキングヒーターを使うとき

#### 使用中は磁力線が出ます





●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)



●Hジャー炊飯器·卓上型のH調理器など (旧クッキングヒーターが故障します)

#### ■排気パネルの上に物を置かない

- ●異常を検知して加熱が 止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が 出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。



#### ■天面操作部に熱いなべを置いたり、なべ底 でこすらない

(変形・変色・溶損の原因になります)

#### ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る

- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■本体の下にビニールシートなどを敷かない (吸気口がふさがれて、故障したり、性能に影響 します)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料・食品 などを置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

#### 「3kW」は火力が強いため

■沸騰したら火力を下げる

(吹きこぼれたり泡が飛び 散りします)



■いため物・焼き物には使わない

(なべ底が変形します)

#### グリルを使うとき

#### ■高温になります

- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、 ミトンなどを使う
- ●調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなります)

#### ■扉の出し入れは、ゆっくりと


●勢いよく引き出したり、入れたりしない (受け皿に水が入っていると、こぼれます) ■受け皿にアルミ箔やクッキングシートを 敷いたり、グリル用小石などを入れない

(発火・発煙や、自動調理がうまくできない) 原因になります)

■グリル調理でアルミ箔を使う場合は、焼き 網より奥にはみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、温度が 上がりすぎて発火することがあります)


# 各部の名前



# 使えるなべは? 確認のしかた


## 使える・使えないの見分け方

#### お手持ちのなべを確認するときは…



●使えるなべが左右川ヒーターで異なりますので、両方の川ヒーターでご確認ください。

#### なべを買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外のなべは、右ページの表でご確認ください。



- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。

# IH調理の基本

## なべはいつも中央に!

Hでは、円の下にある「磁力発生 コイル」(P.35)に電気が流れる ことによって、なべが熱くなりま す。なべが円の外に大きくずれな いようにしましょう。



## 煮立ち具合を見て火加減を!

ガスでもHでも、火加減は煮立ち具合を見て調節するもの。 Hでは、なべの材質によって火力感が変わります。 (鉄→ホーロー→ステンレス→多層なベ→アルミの順に弱くなる) 煮立ち具合を見ながら火加減を調節しましょう。



こまめに。

# 火加減、

## 高火力で、加熱が早い! だから…



熱効率のよいIHは、思ったよりも立ち上がりが早く高火力。油断していると焦げた!?なんていうことも・・・

- ■予熱は短めで!
- ■火力は(気持ち)弱めで!
- ■煮物は時々かき混ぜて!

## 消し忘れ防止にタイマーが便利!



設定した時間になると自動でストップ。 長時間の煮込みも、安定した火力で安心です。スパゲティなど、微妙なゆで加減が必要なときも活躍させて!

#### こんなときの「安全機能」

#### うっかりしていた!

- ■なべなし自動OFF(P.33)
- 小物自動 OFF (P.33)
- ●空焼き自動 OFF (P.33)
- ●切り忘れ自動OFF\*(P.30)

#### 温度が上がりすぎた!

- ■揚げ物そりなべ自動OFF(P.33)
- ●温度過昇防止(P.31)
- ●アルミ加熱高温検知(P.32)
- グリル高温自動 OFF (P.33)

#### トッププレートが熱い!

●高温注意ランプ(P.9)


#### いたずらや誤操作を防ぐ…

- ●オールロック\*(P.9) (チャイルドロック)
- ■電源スイッチ自動OFF\*(P.9)
  - \*は、Hとグリル共通です。



# 加強する 焼く・煮る・温めるなど

## お湯を沸かす(自動湯沸かし)





準 備

1) やかんやなべに水を入れ、 中央に置く

- ♪ふたをする
- ●約60%まで (吹きこぼれ ないように)
- 2 電源スイッチを入れる
  - ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
  - →再度電源スイッチを入れる。



▶ 火加減をする

スタートする






■「3kW」にするとき



- (「8」まで上げてから約1秒間押す)
- 「3kW」のままで約10分間続けると 「7」に下がります。
- →上げたいときは再度約1秒押す。

| 調理が終わったら、| 気以 で切る





●手順2の後に設定。 (1分~9時間30分)



(残り時間が 🗓 になっ たら、自動的に切れる)

●設定範囲は


#### 

(1分)(9時間30分)

- •0:00~0:30←1分刻み
- •0:30~1:00←5分刻み
- •1:00~3:00←10分刻み
- ・3:00~9:30←30分刻み
- ●最初に を押すと、

■ から減らしなが ら合わすことができる。

- ●取り消すときは
- **→** 👸 - - にする



(5分間の保温後、自動的に切れる)

●湯が沸いて飛び散るときは

ピピピ…

- → ふたをずらす(または < 示 で切る)</p>
- ●沸騰しないで切れたときは(深なべで多量に沸かしたときなど) ⇒沸騰するまで「加熱する | (P.14)

#### 湯沸かしに使えるなべ

- ●(**⑤** CH·H) (**⑤** I H)付き のステンレス製。
- ●内側にフッ素樹脂加工さ れていないもの。
- ●反りがないもの。

#### お願い

自動湯沸かしを失敗しない ために

- ●トッププレートが熱い ときに使わない。
- ●ヒーターの中央やなべ底 が汚れたまま使わない。
- ふたをしないで使わない。
- 途中でふたを開けたり、 やかんやなべを動かした り、水や湯を足さない。
- ●常温の水以外(出し汁・ スープ・ミルク・むぎ茶 パックなど) を沸かさな U)

火加減の目安は、

「かんたんガイド」へ!

### 火力を調節して、うまく火加減してね。 火力と消費電力の目安

IHに表示 される火力 消費電力 100W | 235W | 370W | 500W | 700W | 1,000W | 1,450W | 2,000W | 2,500W | 3,000W

※アルミ・銅なべのときは、「3kW | は使えません。 ※消費電力は、鉄やホーローなべを使った場合です。



#### ....・予熱は短めで充分。

●軽い・小さななべは、弱めで予熱して! (なべが赤熱・変形することがあります)

#### そばを離れない。

(加熱しすぎると、油の温度が急激に上がり、 発火することがあります)



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

(材料がフライパンの底に残ると、焦げ付く・ べちゃ付きます)



·····・焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

#### ■卵料理のコツは

焦げやすいから ………「慣れるまでは失敗しないように弱めの中火で!」 くっつきやすいから …「予熱は多めの油を、充分になじませる!|

#### 卵焼き

16

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く

#### 薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は予熱で焼く



#### **オムレツ**

卵を流し込んだ後、 大きく手早く混ぜる



#### ■こんなものも フライパンで!

#### 焼きおにぎり

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~30 裏返して 焼く

#### おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く



中火(4~5)で 数回裏返す



#### するめ

食べやすい大きさに 切り、中~強火 (5~8)で反ってくる まで焼く



#### すぐ高温になるので

#### いため物などは加熱しすぎに注意!

材料がくっついたり、焦げ付かないように 煮物などは、時々かき混ぜて!



長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配にはタイマーを活用しよう! (P.14)



#### たくさんのお湯を沸かすなら、 3kW が早くて便利!

●いため物・焼き物には使わないで! (なべ底が変形します)



#### 火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)



#### 45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.30)





温め直しは、 弱火でかき混ぜながら。

みそ汁の温め直しは なべ底のみそ汁をかき混ぜてから加熱する。

#### (のりをあぶる) ・強火でゆでるときは 色が変わるまで 吹きこぼれないように火力調節を。

温度の目安は、「かんたんガイド」へ!

#### 準 備

● 付属の天ぷらなべに 油を入れる

水滴は ふいてから…

800g 500g-●500g未満で

- 2なべを中央に置く
- 3 電源スイッチを入れる

揚げない(発火の原因)

- ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
- →再度電源スイッチを入れる。







ピピピ…

(予熱表示は、 設定温度になると 消える)





約7~10分(油量800gのとき)

設定温度になったら、揚げる

#### 温度調節について

●調節範囲は

140~200 (140°C) (200°C)

●左右IHヒーターで、油温 に多少の差があります。

## 温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて!



#### ・・・必ず付属の天ぷらなべを使う!

- ●底が反ったり変形したら使わない
- ●なべ底の汚れは取る
- ......トッププレートも確認する。
  - ●冷めていること
  - 汚れていないこと



- - ●熱い油
  - ●何度も使って、茶褐色になったり、濁った油
  - ●揚げカスが沈んだまま残っている油
  - 予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方の川ヒーターに移動させない!



#### 油が設定温度になってから、揚げ始める!

(油温が低いうちに食材を入れると、油温が上がってきたときに、 油が飛び散ります)

#### 油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します)

[切り目などを入れる]

●えび 尾の先を切る

• ししとう 縦に切り込みを

に切り目を

しか うずらの卵 皮をむき、両面

串などを刺す

●魚介類、しいたけ、 ピーマンなどの野菜

[水分をふき取る]

「ベーキングパウダーや 砂糖を入れる]

ドーナツなどの生地

■揚げ過ぎると破裂するので注意!

● けんさきいか、 するめいかなど ● コロッケ ● うずらのゆで卵など ● ししとう、 おくらなど(中が空洞の野菜)

# グリル調理の使い分け

## 「メニュー」を選んで、 自動で焼き上げ!

焼きたいメニューに合わせて、火力や時間を自動で調節。(P.22)

ポイントです



#### 生・姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。 ①両面に塩を振り、約20分おく。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



#### 切身/干物

●切身は皮に 切れ目を入れる。下にする。

●干物は皮面を





#### つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすいので たれをふき取る。
- みそづけは、洗い流してふく。



## 「火力と時間」を選んで、 手動で焼き上げ!

自動で焼けないものを焼いたり、お好みの焼け具合にしたいとき。(P.23)







焼けにくい干物

丸干しなど





#### 反りやすいもの

●あなごは、串を刺す

●いかには、切れ目を



●皮付きもも肉は、 皮に穴を開け、 皮面を上にして。



#### その他、自動で 焼けないもの

●さざえなどの貝 ●焼きなすは、破裂を防ぐ ため、表面に穴を開ける。







温度設定 (P.24)






●焼きいもも



●焼きおにぎりも





#### 準 備

1 焼き網に調理物を 載せる

焦げやすい、 薄い部分は手前に!



●焼き網に サラダ油を塗る (こびりつき防止) ●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)

#### 2 電源スイッチを入れる

- ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
- →再度電源スイッチを入れる。

#### 自動で焼くとき

メニューを 選ぶ



- - ↓「生・姿焼き」
  - ↓「切身/干物」
  - ↓「つけ焼き l
  - ↓「温度設定」(P.24) (取消)

→ 火力を選ぶ





スタートする (焼き時間表示は、 確定すると 点滅→点灯)



- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
  - → グリルを切って再操作する (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒いったん切って、手動で焼く(P.23)

#### お願い(自動・手動)

- ●調理物や容器の高さは •4cm以下にする。
- •ハマグリなど、 開くも のは焼かない。
- ●底がザラザラした容器 などを載せるときは、焼 き網にアルミ箔を敷く。 (フッ素はがれ防止)
- ●冷凍調理物は、完全に 解凍してから焼く。
- ●脂分の多いものを焼い たときは、煙が多いため 30秒程度待ってから扉 を引き出す。

#### お知らせ(自動・手動)


- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあ ります。
- ●グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

#### 自動と手動を上手に使い分けてね。

#### 手動の火力と消費電力の目安

火力	弱	中	強		
消費電力	950W相当 (950W相当)	1,120W相当 (1,460W相当)	1,290W相当 (1,740W相当)		

#### 手動で焼くとき



連続して焼くとき⇒いったん切る (30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます) ●取り消すときは **→ -** , になるまで押す

/目動メーユーいたり 方や火力の目安は、 「かんたんガイド」へ!

ルで焼

# グリルで焼く 温度設定(オーブン感覚)




#### 進 備

1 焼き網に調理物 を載せる

中央に載せ、 ゆっくり扉を閉める

●水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎると開閉時に こぼれます)



- 2 電源スイッチを入れる
  - ■ボタン操作しないまま 約15分たつと、自動的に切れる。
    - →再度電源スイッチを入れる。




























#### ■タイマーを使うとき

- 手順3の後に設定。 (1分~30分)
- ●取り消すときは
- → - 4になる まで押す LLL...
- ▶温度設定

(残り時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

#### 温度設定について

●設定範囲は

140~ 280 (140°C) (280°C)

#### お願い

- ●調理物の厚みや容器の 高さは、4cm以下にす
- ●次の場合は、焼き網に アルミ箔を敷く。
  - 底がザラザラしたグラ タン皿など(焼き網の フッ素はがれ防止)
- 底がツルツルしたケー キ型など(容器ずれに よる焼きムラ防止)
- ・ミートローフ・ピザな ど(底の焦げ付き防止)
- アルミ箔でふたをする ときは
  - 上ヒーターに当たらな いよう注意する。



#### 材料: 18×18cmの焼き型1皿分

無塩バター(室温に戻す)・三温糖 各 100g 卵(室温に戻して溶く) 2個
ブランデー 大さじ 11/2
④薄力粉 100g・純ココア 50g
(合わせてふるう)
くるみ(刻む) ····· 60g

## 生地を作る

- バターをハンドミキサーでクリーム状になるまで混ぜ、 三温糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて混
- Aを加えて、へらでさっくり混ぜ、くるみを加える。

他のメニュー例や温度と焼き時間の目安は、温度と焼き時間の「かんだんガイド」へ!

#### 焼く

2

- 型にクッキングシートを敷き、①の生地を流し入れる。
- アルミ箔を敷いた焼き網に載せ、 160℃で20~25分焼く。

温度設定メニュー

の一例です。



0 0

#### 材料: 18×18cmの焼き型1皿分 卵…4個・はんぺん(粗くちぎる)…1枚(約120g)

砂糖······ 50g 塩…… 小さじ1/3・だし汁 …… 大さじ2 푼

ミキサーに、卵、だし汁、はんぺん、砂糖、 塩の順に入れ、30~60秒かくはんする。

- 型にクッキングシートを敷き、①を流し 入れ、160℃で25~30分焼く。
- 焼き上がったら、焼き色が付いている方 が内側になるようにして巻きすでしっ かり巻き、輪ゴムで全体を止める。
- 冷蔵庫でしっかり冷やし固めてから切 り分ける。

#### 材料:8個分

ピーマン(縦半分に切り、へた、わた、種を取る)…4個 玉ねぎ(みじん切りにし、いためて冷ます)…1/2個 「合い挽き肉…250g·パン粉…大さじ1 しこしょう・ナツメグ ………… 各少々 ®トマトケチャップ…大さじ3・ウスターソース…大さじ1/2

肉詰 め

玉ねぎとAをよく混ぜ、8等分して内側 に小麦粉をまぶしたピーマンに詰める。


(混ぜ合わせる)

焼き網に並べ、260℃で12~15分焼く。 仕上げに®のソースをかける。

#### 材料:直径8cmの陶器製ココット 4個分


ほうれん草(塩ゆでし、4cm幅に切る)…1/2束 ベーコン(1cm幅に切る)……2枚 卵------4個 塩、こしょう、バター……各少々

- ほうれん草をバターでいため、 軽く塩、こしょうする。
- ココットに薄くバターを塗り、① のほうれん草とベーコンを敷き、 卵を割り入れる。
  - アルミ箔を敷いた焼き網に②を 載せ、180℃で12~15分焼く。




24

# お手入れする。日常のお手入れ



## 洗剤で洗う

グリル扉、焼き網、受け皿



#### 水ぶきする

天面操作部 トップフレーム



●放置すると、汚れが 残ります。

#### からぶきする

#### 吸気口



■ほこりなどは、こまめ にふき取る。 (異常を検知して加熱 が止まります)



#### 次のものは使わないで!


- ●酸性、アルカリ性の強い洗剤(変色します 例) 漂白剤、住宅用合成洗剤など
- ●たわし、粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)
- <焼き網・天ぷらなべには>
- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機
- (フッ素樹脂が傷みます)


#### くグリル扉には>

● 食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)

※取り付け、取り外し方(P.28)

# お手入れするグリルの取り外し・取り付け方






28

#### 必要なときのお手入れ

#### 5~6回使ったら

#### 庫内の「お手入れ」機能を使う

- ●「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 1 グリル扉・受け皿を外す
  - ●受け皿はお手入れしておく。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふく
  - ●ふく前に、汚れた部分に布をかぶせ、しばらく置く。











約20分

(庫内温度が高いと長くなります)




- ●終了時は庫内が高温になっています。
- ●ヒーターの汚れが受け皿に落ちている ことがあります。

#### パッキンが 傷んできたら.

#### パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキンを交換してください。(裏表紙)



- 1)古いパッキンを引っ張って外す(左右2か所)
- 2 新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に強く押し込む
- ③ヒダ(4か所)を溝に差し込み、 全体を完全に押し込む
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

## ● 土なべなど、IHヒーターが高温になるなべを使っていませんか? →市販の土なべは「IH用」と表示されていても使わない。

●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限している

※Hヒーターの火力表示が勝手に下がったり、<br/>
▶を押しても ブザーが鳴り、火力が上がらないことがあります。(P.35)

ここを確かめてください

●予熱時間が長すぎたときなど、なべ底の温度が上がりすぎると、

自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない)

(温度が下がると自動的に火力は強くなる)

温度過昇防止

#### ●アルミ・銅なべは、鉄などのなべに比べ、「7 | 「8 | の火力感が 約10~15%弱くなります。

- →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- ●使用中に動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している) なべを使っていませんか?
- (動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →なべの大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・なべ底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?

#### ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.15) (異常ではありません)

#### ●なべに反りがありませんか?●常温の水を使いましたか?

- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
- →加熱を止めたいときは、 点 で終了する
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- ●なべ底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中でなべを動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは、駅で沸騰させる(P.14)

●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません。)

→「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.29)

# 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

グリルのヒーターが ついたり消えたりする

▶を押しても「3kW」に 上がらない

グリルの残時間表示が 途中で増える、減る

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

加熱中に、なべから 音がする

#### ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●オールロックしていませんか?

#### 電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたままボタン操作しないで 約15分以上たっていませんか?
- →再度、電源スイッチを入れる。

#### 切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (旧ヒーター:約45分、グリル:約30分)
- →再度、ボタン操作する。 ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- 「3kW | 火力のままで10分間使い続けませんでしたか?
- → ▶ を押し、「3kW | にする。
- ●アルミ・銅なべに「3kW」は使えません。
- ●スタート時には目安時間を表示し、調理物の種類や量などを 判定してから、途中で適切な調理時間に切り換えるためです。
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力やなべの材質に応じて 運転モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)
- ●鉄のなべ・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。(故障ではありません)
- ●なべの種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音 がして、取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすること があります。
  - →異常ではありません。なべの位置を少しずらすか、置き直す と止まることがあります。
- ●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることが あります。(異常ではありません)

沸騰する前に ブザーが鳴る

沸騰しても

ブザーが鳴らない

こんなときは

Hヒーターの

火力感がなくなる

複数のヒーターを

●火力が弱くなる

上がらない

●火力が下がる

●火力表示が下がる

●▶を押しても火力が

アルミ・銅なべを使うと

●[7|[8|の火力が弱い

同時に使うと

グリル調理で 受け皿に水を入れないで 焼くと、煙が多い

30

# 故障かな?/ Q & А /こんな表示が出たら

# 故障かな?/Q&A/こんな 表示が出たら…

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### 揚げ物の

- ●予熱時間が長過ぎる
- ●油温が低い



#### 扉の周囲から風が出る

## ここを確かめてください

- ●トッププレートが熱いときに揚げ物をしませんでしたか。(P.19)
- ●何度も使って、茶褐色になったり濁った油を使って いませんか?(P.19)
- ●なべ底に揚げカスがたまっていませんか?(P.19)
- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉や本体操作部 の周囲からも風が少し出ます。

#### Q:こんなときは

#### 焦げ付く

なべを変えたら、 うまく できなくなった



受け皿に水を 入れる/入れないの 使い分けは?

#### A:こうしてください

- ●火力が強いため、ガスの感覚で加熱すると焦げ付きます。弱めの火力 で使ってください(特に、底の薄いなべ)
  - •いため物・焼き物: 材料の準備・段取りは済ませておいて、予熱は短
- 卵焼き: 予熱は、卵焼き器に充分油をなじませて。 慣れるまでは弱め の中火(3~4)で、慣れてきたら少し強めの火力で、手早くふっくらと。
- 煮物:時々かき混ぜてください。シチューやおでんなど、じっくり煮 込むときは、弱火(1~2)で。
- ■同じ火力設定でも、なべの材質によって消費電力が異なり、火力感も 変わってきます。(鉄→ホーロー→ステンレス→多層なベ→アルミ・ 銅の順に弱くなる)
- なべの中の煮立ち具合や、いためるときの音などで、火加減を調節し てください。
- ●調理のできばえや時間は同じですので、お好みで使い分けてください。
- 水を入れる:受け皿の汚れが取れやすい
- 水を入れない:水を入れる手間や、水をこぼす心配がない

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

アルミ加熱高温検知

- 吸気口や排気パネルをふさいでいませんか?
- 吸気口や排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする(P.27)

## アルミ・銅なべのとき

- 底の直径は15cm以上ですか? ●底に反りや変形がありませんか?
- なべ底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- なべがヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上が ると再び表示することがあります)

#### こんな表示のときは

## 表示部が点滅する <u>保温 1 2 3 4 5</u> 中

なべなし自動OFF 小物自動OFF

#### ここを確かめてください

- なべは置いていますか? 使用中に、なべを外しませんでしたか?
- なべがヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- 使えないなべを使っていませんか?(P.10)
- ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、「切/入」を押して、表示を消してください。

## (左H)

空焼き 自動 OFF

- 約15分間空焼きしませんでしたか? ※なべの種類により、停止までの時間は異なります。 ※火力が弱い場合やなべの種類によっては、この機能が動かないこ とがあります。
- ⇒なべに調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

● 誤って 観 や 観 で油を予熱しませんでしたか?

## 115

#### 揚げ物そりなべ 自動OFF

または 表示よりも油温が 高く(低く)感じる

- なべ底に、変形や反りがありませんか?
- トッププレートやなべ底に、異物や汚れがこびり付いていませんか?
- トッププレートが熱いときに、揚げ物をしませんでしたか?
- 常温の油を入れて予熱しましたか?
- 予熱中に油を継ぎ足したり、別のヒーターに移動して揚げ物を しませんでしたか?
- →再度、温度設定し直す。



■ 爛物 で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加熱しませんでしたか?

# トッププレート高温

自動OFF

● トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

#### グリル高温 自動OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
  - → 1) すぐに電源スイッチを切る。
  - ②排気パネル全体をぬれたタオルでふさぐ。
  - 3ブレーカーを切る。
  - ※炎が消えるまで扉を開けない。
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「┨表示が出たときは・・・

#### H



➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\ のあとの2桁の 数字)をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ・修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い 求め先から受け取り、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ■補修用性能部品 6年 : 弊社は、IH クッキングヒーターの機 能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後6年間 保有しております。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」「こんな表示が出たら…」(P.30~33)でご確認の あと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、

お買い求め先または修理ご相談窓口へご連絡ください。

#### ご連絡いただきたい内容

- ①品名「IHクッキングヒーター」 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤[計]表示が出たとき(故障)は、その表示内容
- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- ●修理料金は、次の内容で構成されています。 | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。 部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。
- ●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて (裏表紙)

「よくあるご質問! 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- 電話をかけられますと、
- まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話·PHS·IP/光電話等の場合は、直接各地 域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

- 電話 ダイヤル **200** 0120-878-365
- FAX 9/17 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 各地域の「修理ご相談窓□」・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます


北 海 道 地 区					近				
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770		
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1		
	<b>2</b> (0166)22-3011		(函館流通卸センター内)		<b>T</b> (075)646-2123		<b>T</b> (073)475-2984		
	± JI.	Lik	☎ (0138)48-6631	│大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 <b>☎ (06)6359-6225</b>	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140		
	東北	地	区			11L	(,		
青森	青森市大字浜田字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18		中 国	地	区		
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地3-1	山形	<b>否(022)387-1117</b> 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		
松田	<b>雷</b> (018)868-7008	ЩЛУ	☎(023)641-8100	米子	<b>☆ (0637)20~9093</b> 米子市米原4丁目2-33	岡山	<b>☎(0000)/22-0029</b> 岡山市田中138-110		
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15	水工	☎(0859)34-2129	ІШЩ	<b>T</b> (086)242-6236		
	<b>2</b> (019)645-6130		<b>25</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14	広島	広島市西区南観音1丁目13-5		
	首都	圏 地	! 区	=	☎(0852)23-1128		图 (082)295-5011		
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	出雲市渡橋町416  (27 (0853)21-3133	山山口	山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720		
	<b>3</b> (028)689-2555		<b>2</b> (03)5477-9780			J.L	` ,		
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>☎ (055)222-5822</b>		四 国	地	区		
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	香川	高松市勅使町152-2 <b>☎ (087)868-6388</b>	高知	高知市仲田町2-16  (2088)834-3142		
200	<b>23</b> (029)864-8756	11720711	<b>2</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1		
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	1/2/40)	<b>T</b> (088)624-0253	又版	<b>T</b> (089)905-7544		
千葉	☎ (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目9-5		<b>1</b> (025)286-0180		九州	地	区		
1 未	☎(043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	 熊本市健軍本町12-3		
	中部	地	区	IEI	<b>T</b> (092)593-9036		<b>5</b> (096)367-6067		
石川		愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11		
111/11	☎ (076)280-6608	委和	☎(052)819-0225	長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1919-1	無旧自	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目5-33		
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	技啊	<b>雷</b> (095)830-1658	鹿児島	<b>雷</b> (099)250-5657		
4=4.	☎(076)424-2549	÷	<b>吞 (058)278-6720</b> 高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2		
福井	福井市問屋町2丁目14 <b>☎ (0776)21-0622</b>	高山	高山印化闽町3 1 日82 ☎ (0577)33-0613		<b>8</b> (097)556-3815		<b>1</b> (0997)53-5101		
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 <b>(0985)63-1213</b>				
	<b>23</b> (0263)86-9209		<b>2</b> (059)254-5520		(	114	<b>.</b>		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5			21.6m	沖縄	地	区(200)2000		
	<b>25</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>25</b> (098)877-1207		

電源	単相200 V(50-60 Hz 共用)
消 費 電 力	4,800 W
大きさ(約)	幅590 mm×奥行521 mm×高さ180 mm
グリル 大きさ(約)	幅230 mm×奥行310 mm
焼き網 の 高 さ (約)	56 mm
質 量 (約)	20.1 kg

※待機電力:約0.8 W(電源スイッチ[切]の状態)

	最 大 火 力	3,000 W
左IH	火力調節(約)	10段階 100 W相当~3,000 W
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃
ヒーター	自動調理	湯沸かし
	調理タイマー	1分~9時間30分
	最 大 火 力	3,000 W* (アルミ・銅:2,500 W)
右IH	火力調節(約)	10段階 100 W相当~3,000 W(アルミ・銅:9段階 120 W相当~2,500 W)
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃
	調理タイマー	1分~9時間30分
	最 大 火 力	1,850 W
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280℃
	手動火力調節(約)	3段階 950 W相当~ 1,740 W相当
	調理タイマー	1分~30分

※左右IHヒーターの最大火力(鉄·ホーローなべを使った場合)



- ■旧やグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
  - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
  - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
  - →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。

(希望小売価格は、2008年10月現在)

#### 別売品

■スーパーボンナミ 旧クリーナー ※ (クリームタイプ)

こびりついた 焦げ付きに



品番: AD-KZ061(2本セット) 希望小売価格: 1.995円(税込) ■二プロガラストップ 専用クリーナー ※ (クリームタイプ)

日常の油汚れ や取りにくい 汚れに



品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)

※ それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

■防熱グリルドア



品番:KZ-GDS1

希望小売価格: 7,875円(税込)

■パッキン(消耗部品)

品番: AZE99-609

希望小売価格:1,155円(税込)

■天ぷらなべ



品番: KZ-JJ112-609 希望小売価格: 2,100円(税込) ■受け皿

品番: AZC82-609

希望小売価格: 1.365円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-609

希望小売価格:1,785円(税込)

- ●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2008年10月現在)
- ●「防熱グリルドア」はパナソニックグループの ショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



http://www.sense.panasonic.co.jp/

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の III クッキングヒーターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ・コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた

#### で使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切り、必ずお買い求め先に点検をご相談ください。

便利メモおぼえのため	お買い上げ日	年	月	日		お買し	)求め先	
記入されると便利です。	品 番				<b>a</b> (	)	_	

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

#### パナソニック株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号